



Parametri za pristup wireless mreži

Pristupne tačke i SSID

Polarizacija horizontalna / vertikalna (pogledaj spisak pristupnih tacaka)

Podešavanje klijentskih uređaja

- Fragmentation threshold = default
- RTS = 256
- Preamble type = short
- Antenna diversity = off
- Broadcast SSID = off
- IP adresa WLAN klijentskog uređaja se statički dodeljuje. Kontaktirajte nas prilikom povezivanja na mrežu

Uspostavljanje konekcije

Adresa za racunar automatski se dodeljuje DHCP protokolom

PPPoE servisno ime automatski ili w802

Za VPN/PPTP pristup se koristi PAP autentifikacija, bez enkripcije, a mrežni adapter IP adresu potrebnu za uspostavljanje PPTP konekcije dobija uz pomoć DHCP protokola

DNS serveri

Primarni 212.200.167.1

Sekundarni 212.200.167.2

Adrese DNS servera se dodeljuju automatski i za uobičajeno korišćenje ih nije potrebno ručno unositi. DNS serveri se ručno podešavaju na računarima u mreži ukoliko dele istu Internet konekciju.

Serveri za elektronsku poštu

POP3 pop3.w802.net

Secure POP3 pop3.w802.net, uz uključenu SSL ili TLS enkripciju

IMAP imap.w802.net

Secure IMAP imap.w802.net, uz uključenu SSL ili TLS enkripciju

SMTP smtp.w802.net

Webmail webmail.w802.net

www.w802.net

Branislava Nušića 13, 25000 Sombor, Tel: 025 443 088, Fax: 025 443 055, E-mail: info@w802.net

©copyright by w802 Internet Service Provider

Korisnička WWW prezentacija

Adresa users.w802.net/~korisnik
Azuriranje ftp server ftp.w802.net, direktorijum public_html

Korisnik se za ažuriranje WWW prezentacije prijavljuje na FTP server uz unošenje korisničkog imena i lozinke

Ostali serveri

FTP server ftp.w802.net
Proxy server proxy.w802.net, port 8080